

Matériel nécessaire

Pulvérisateur avec de l'eau savonneuse
Raclette fournit dans le kit
Cutter et chiffon propre

Notice de pose

- 1.** Sur une table, poser l'adhésif à plat
- 2.** Nettoyer la carrosserie du véhicule avec du dégraissant.
Retourner l'adhésif face imprimée vers la table.
- 3.** En partant de l'angle supérieur droit, séparer la protection de l'adhésif. Humidifier à l'aide du vaporisateur rempli d'eau savonneuse.
- 4.** Positionner l'adhésif sur la carrosserie puis centrer-le.
- 5.** Raclez de l'intérieur vers l'extérieur pour chasser les bulles d'air
- 6.** Nettoyer à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux
- 7.** Laissez sécher quelques temps puis appliquer de nouveau la raclette sur le bords en vue d'évacuer l'eau savonneuse.
- 8.** Pour terminer, nettoyer à l'aide d'un chiffon sec et non pelucheux